



Wiertarko-wkrętarka WAK-Li 10DB

**Wiertarko- wkrętarka WAK-Li 10DB- Wykaz części**

Poz.	Nazwa części	Zespół/Indeks	Szt/Wyrób
1	ŚRUBA UCHWYTU WIERTARSKIEGO	0500-014-010	1
2	UCHWYT WIERTARSKI	0500-014-001	1
3	SPRZĘGŁO	Przekładnia- zespół 0600-010-3-34	1
4	WRZECIONO		1
5	ŁOŻYSKO		1
6	OSŁONA NAKRĘCANA		1
7	SPRĘŻYNA		1
8	PODKŁADKA		1
9	WAŁECZEK		6
10	KOŁEK		2
11	KOMORA PRZEKŁADNI		1
12	PRĘT STALOWY PRZEŁĄCZNIKA BIEGU		1
13	PRZEŁĄCZNIK BIEGU		1
14	TULEJKA OSI		1
15	PODKŁADKA		1
16	PIERŚCIEŃ SPRĘŻYJUJĄCY OSI		1
17	PRZEGRODA		1
18	PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY		1
19	WAŁECZEK		3
20	ELEMENT TOCZĄCY		1
21	KOŁO ZĘBATE WEWNĘTRZNE A		1
22	WAŁEK SATELITÓW A		1
23	KOŁO ZĘBATE SATELITA A		3
24	PODKŁADKA		1
25	OSŁONA PRZEKŁADNI B		1
26	WAŁEK SATELITÓW B		1
27	KOŁO ZĘBATE SATELITA B		4
28	KOŁO ZĘBATE ZEWNĘTRZNE B		1
29	WAŁEK SATELITÓW C		1
30	KOŁO ZĘBATE SATELITA C		3
31	KOŁO ZĘBATE WEWNĘTRZNE C		1
32	PODKŁADKA		1
33	WKRĘT		2
34	OSŁONA SILNIKA		1
35	KOŁO ZĘBATE SILNIKA		Silnik- zespół 0600-010-35-37
36	SILNIK	1	
37	PRZEWODY SILNIKA	2	
38	WYŁĄCZNIK	0600-010-038	1
39	OBUDOWA DIODY	0602-014-041	1
40	DIODA	0602-014-042	1
41	SPRĘŻYNA	0603-018-063	1
42	OBUDOWA	0600-010-042	1
43	WKRĘTY OBUDOWY	0600-010-043	7
44	PRZEWÓD		2
45	ŚRUBA		2
46	WSUWKA Z TWORZYWA		1
47	STYKI AKUMULATORA		2

48	PRZEŁĄCZNIK KIERUNKU OBROTÓW	0600-010-048	1
50	PASEK		1
52	AKUMULATOR	0647-111-461	2
53	ŁADOWARKA	0647-111-543	1