



Klucz udarowy WAK-Li 14DM- Wykaz części

Poz.	Nazwa części		Indeks	Szt/Wyrób
1	PIERŚCIEN SPRĘŻYNUJĄCY	Przekładnia- zespół 0604-014-1-23		1
2	PODKŁADKA			1
3	BLOKADA UCHWYTU			1
4	UCHWYT			1
5	ŚRUBA			4
6	GŁOWICA			1
7	PODKŁADKA TULEI WRZECIONA			1
8	TULEJA WRZECIONA			1
9	WRZECIONO			1
10	BLOK UDAROWY			1
11	KULKA STALOWA			2
12	PODKŁADKA			1
13	SPRĘŻYNA BLOKU UDAROWEGO			1
14	PODKŁADKA			1
15	KULKA STALOWA			2
16	KRZYWKA UDARU			1
17	KOŁO ZĘBATE SATELITA			2
18	CZOP			2
19	KOŁO ZĘBATE WEWNĘTRZNE			1
20	PODKŁADKA			1
21	ŁOŻYSKO			1
22	DOLNA OSŁONA PRZEKŁADNI			0604-014-22
23	ŁOŻYSKO	Wirnik-zespół 0604-014-24	0604-014-23	1
24	WIRNIK			1
25	ŁOŻYSKO			1
26	STOJAN		0602-014-030	1
27	OBUDOWA SZCZOTKOTRZYMACZY		0602-014-031	1
28	PODKŁADKA PLASTIKOWA		0602-014-032	2
29	PODKŁADKA MIEDZIANA			2
30	SZCZOTKA		0602-014-033	2
31	SZCZOTKOTRZYMACZ		0602-014-034	2
32	PRZEWÓD			2
33	PRZEŁĄCZNIK KIERUNKU OBROTÓW		0602-014-037	1
34	WYŁĄCZNIK		0602-014-038	1
35	PRZEWÓD			2
36	GNIAZDO AKUMULATORA			1
37	OBUDOWA		0604-014-037	1
39	ZACZEP			1
40	WKRĘT			1
41	OSŁONA DIODY LED		0602-014-041	1
42	DIODA LED		0602-014-042	1
43	ŚRUBA			8
44	NAKRĘTKA			1
	AKUMULATOR		0647-111-462	2
	ŁADOWARKA		0647-111-542	1