



Wiertarka jednobiegowa z udarem PRCm 13LEO



PRCm 13LEO

0647-111-610

Poz.	Nazwa części	Nr indeksu	il. Sztuk
1	Wkręt	0647-111-61001	1
2	Uchwyt wiertarski trószczękowy	0647-111-61002	1
3	Wrzeciono	0647-111-61003	1
4	Kołek	0647-111-61004	1
5	Łożysko	0647-111-61005	1
6	Pierścień sprężynujący	0647-111-61006	1
7	Koło zębate z zapadką	0647-111-61007	1
8	Sprężyna	0647-111-61008	1
9	Tarcza zapadkowa	0647-111-61009	1
10	Łożysko	0647-111-61010	1
11	Korpus przekładni	0647-111-61011	1
12	Płytki przełącznika	0647-111-61012	1
13	Przełącznik rodzaju pracy	0647-111-61013	1
14	Tulejka	0647-111-61014	1
15	Pierścień sprężynujący	0647-111-61015	1
16	Wirnik	0647-111-61016	1
17	Łożysko	0647-111-61017	1
18	Kapturek łożyska	0647-111-61018	1
19	Stojan	0647-111-61019	1
20	Korek	0647-111-61020	1
21	Podkładka	0647-111-61021	2
22	Korpus dolny	0647-111-61022	1
23	Nalepka lewa	0647-111-61023	1
24	Szczotka	0647-111-61024	2
25	Wkręt	0647-111-61025	4
26	Szczotkotrzymacz górny	0647-111-61026	1
27	Sprężyna spiralna	0647-111-61027	2
28	Dławik	0647-111-61028	1
29	Przełącznik kierunku obrotów	0647-111-61029	1
30	Łącznik	0647-111-61030	1
31	Kondensator	0647-111-61031	1
32	Szczotkotrzymacz	0647-111-61032	1
33	Odciażka	0647-111-61033	1
34	Wkręt	0647-111-61034	2
35	Odgietka	0647-111-61035	1
36	Przewód przyłączeniowy	0647-111-61036	1
37	Korpus górny	0647-111-61037	1
38	Wkręt	0647-111-61038	9
39	Nalepka prawa	0647-111-61039	1
40	Kluczyk	0647-111-61040	1
41	Rękojeść dodatkowa	0647-111-61041	1
42	Zderzak	0647-111-61042	1