



Wiertarko-wkrętarka WAK-14

Wiertarko- wkrętarka WAK-14- Wykaz części

Poz.	Nazwa części	Symbol/Indeks	Szt/Wyrób	
1	ŚRUBA UCHWYTU	0500-014-010	1	
2	UCHWYT	0500-014-001	1	
3	SPRZĘGŁO	Przekładnia- zespół 0500-014-002	1	
4	SPRĘŻYNA		1	
5	SPRĘŻYNA		1	
6	PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY		1	
7	PODKŁADKA		1	
8	KULKA STALOWA		20	
9	PODKŁADKA		1	
10	TULEJKA OSI		1	
11	PODKŁADKA POD KULKĘ STALOWĄ		1	
12	KULKA STALOWA		12	
13	KOMORA PRZEKŁADNI		1	
14	PODKŁADKA		1	
15	WRZECIONO		1	
16	KOŁO ZĘBATE WEWNĘTRZNE		1	
17	KOŁO ZĘBATE SATELITA A		3	
18	WAŁEK SATELITÓW B		1	
19	KOŁO ZĘBATE SATELITA B		3	
20	PODKŁADKA TYLNA		1	
21	OSŁONA PRZEKŁADNI		1	
22	WKRĘTY OSŁONY PRZEKŁADNI		4	
23	KOŁO ZĘBATE SILNIKA		Silnik- zespół 0500-014-003	1
24	SILNIK			1
28	KORPUS	0500-014-006	1	
29	WKRĘTY OBUDOWY	0500-014-011	8	
32	ŁĄCZNIK	0500-014-004G	1	
33	SUWAK	0500-014-005	1	
34	AKUMULATOR	0647-111-451	1	
35	ŁADOWARKA	0647-111-452	1	
36	WALIZKA		1	